

SLAVE BOX

Bekötés:	DC+, ~	rózsaszín
	DC-, ~	fehér
	1 kimenet	citrom/zöld
	2 kimenet	barna/szürke
	3 kimenet	piros/fekete
	4 kimenet	lila/kék

Távirányító memorizálása:

nyomja meg a TANÍT/TÖRÖL gombot egy pillanatra, az ANT. led világít 30 másodpercig. Ezen idő alatt nyomja meg a tanítandó távvezérlő bármely gombját, a led elalszik, adó betanítva. Adónként ismételve meg a teljes fenti műveletsort. A 61. adó betanításakor az ANT. led hármat villan, jelezve: a memória megtelt. További tanításra csak törlés után van lehetőség.

A vevő funkcióinak programozása:

A programozás menübe a TANÍT/TÖRÖL gomb folyamatos nyomva tartásával léphet. Az ANT. led villogásszámai jelölik a menüpontokat. Amelyik villanás után elengedi a gombot, annál a jelölt funkció illetve funkcióváltás aktiválódik. Az így beállított funkciók az összes memóriában tárolt távvezérlőre érvényesek, és bármikor egységesen módosíthatóak. Az alapértelmezett beállítások a szövegben kékkel kiemelve.

Program menü:

- 1 villanás = 1.kimenet tanítás A gomb (minden Slave vevőnél lehetséges)
- 2 villanás = 2.kimenet tanítás B gomb (Slave 2,3,4 típusú vevőknél)
- 3 villanás = 3.kimenet tanítás C gomb (Slave 3,4 típusú vevőknél)
- 4 villanás = 4.kimenet tanítás D gomb (Slave 4 típusú vevőnél)
- 5 villanás ugrókódos / fixkódos dekódolás
- 6 villanás monostabil / bistabil üzemmód (2. és 4. kimenet)
- 7 villanás 2 / 4 bistabil kimenet - csak bistabil üzemmód esetén működik
- 8 villanás normál / shift üzemmód
- 9 villanás shifttel kapcsol / shift nélkül kapcsol - csak shift módban működik
- 10 villanás egy gombhoz egy / egy gombhoz több relé
- 11 villanás engedélyezve / tiltva a programozás hozzáférés
- 12 villanás távirányító darabszám lekérdezés - minden villanás egy adót jelképez
- 13 villanás 5-10 funkciók lekérdezése - rövid villanás: alapértelmezett, hosszú villanás: funkció átállítva
- 14 villanás -
- 15 villanás programozási alapbeállítások visszaállítása
- 16 villanás -
- 17 villanás nem használt távadók törlése - áramszünetről a törlésig nem használt adókat törölheti a memóriából
- 18 villanás egy adó törlése - elengedés után nyomja meg a törlendő adó gombját
- 19 villanás teljes (csak) távirányító memória törlése
- 20 villanás a led folyamatosan világít, nem történik semmi

Az első négy pontban más nyomógombot rendelhet hozzá az adott kimenethez mint a gyári beállítás, a következőképpen: a megfelelő számú villanás után a TANÍT/TÖRÖL gombot elengedve, majd 5 másodpercen belül a használni kívánt gombot megnyomva létrejön az új hozzárendelés. Amennyiben nem nyom meg egy gombot sem, akkor az adott kimenet nem működtethető távvezérlővel.

Műszaki adatok:	frekvencia	434MHz
	tápfeszültség	10 - 24V AC/DC
	áramfelvétel	10-70mA/12V DC
	hőfoktartomány	-20°C - +55°C
	memória	60db adó
	kontaktus	záró, max. 1A/30V AC
	kódolás	HCS, KEELOQ