

Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉK	02	
1. BEVEZETÉS	04	
1.1 Sprint-Layout 6.0	04	
1.2 Új funkciók a Sprint-Layout 6.0 – ban	05	
1.3 Szoftver regisztráció	06	
2. MUNKATERÜLET Sprint-Layout 6.0	07	
3. ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK	08	
3.1 Panel tulajdonságok	08	
3.2 Raszter beállítása	09	
a. Raszter típus	09	
b. Segéd raszter	09	
c. Raszter Ki/Be	09	
3.3 A rétegek jelentései	10	
3.4 Vonalzók és koordináták	12	
a. Vonalzók	12	
b. Koordináták	12	
c. Koordináta NULLA pont áthelyezése	12	
3.5 Munka több panelen	13	
a. Új panel hozzáadása	13	
b. Panel tulajdonságai	13	
c. Panel másolat készítés	13	
d. Panel törlés	13	
e. Panelek elrendezése	13	
f. Panel importálása fájlból	13	
4. RAJZOLÁS FUNKCIÓK	14	
4.1 Alapvető rajzolási funkciók	14	
a. Kiválasztás	14	
b. Áthelyezés / Mozgatás	15	
c. Érték beállítás mező módosítása/átírása	15	
d. Törlés	15	
4.2 Vezetősávok és Vonalak	15	
a. Törés / Könyök mód	16	
b. Kedvencek listája	16	
c. Létező vezetősáv módosítása	17	
d. Virtuális csomópontok	17	
4.3 Forrasztási pontok és Furatok	17	
a. Kedvencek listája	19	
b. Tiszta furatok	20	
c. Átkötéses furat (Furatgalvanizált Pad)	20	
d. Thermal-pad	20	
4.4 SMD-Pad (SMD-Talp)	21	
4.5 Kör-körívek	22	
4.6 Téglalap	23	
4.7 Területek	24	
a. Törés / Könyök mód	25	
b. Már meglévő területek módosítása	25	
c. Virtuális csomópontok	26	
4.8 Speciális formák	26	
a. Sokszögek létrehozása	27	
b. Spirál létrehozása	27	
c. Keret létrehozása	28	
4.9 Szöveg címkek	28	
a. Automatikus számozás	29	
b. Létező szövegcímke módosítása	30	
5. SZERKESZTÉSI FUNKCIÓK	30	
5.1 Vágólap használata	30	
5.2 Nagyító használata	31	
5.3 Forgatás, Tükörzés és Igazítás	32	
a. Forgatás	33	
b. Tükörzés	33	
c. Igazítás	33	
d. Raszterra igazítás	33	
5.4 Csoport létrehozás (zárás) és felosztás (bontás) ..	34	
5.5 Légkötések	34	
a. Meglévő légkötések törlése	35	
b. Légkötések ellenőrzése/Automatikus csatlakozás-törlés	35	
5.6 Automatikus vezetősáv létrehozás	35	
a. Sáv szélesség	35	
b. Minimum távolság	36	
c. A jelenlegi raszterhez igazítás	36	
d. Auto-Vezetősáv csatlakozások	36	
e. Autó-Vezetősáv feloldása	36	
f. Autó-Vezetősáv módosítása	36	
5.7 Teszt funkció	37	
a. Villgó teszt-mód	37	
b. A légkötést is összekötésnek tekinti TESZT módban	37	
5.8 Mérés-Mód	38	
5.9 Automatikus Tele-föld (Auto-GND)	38	
5.10 Szkennelt másolat használata	40	
a. Szkennelt kép betöltés	40	
b. Eredeti megrajzolása	41	
5.11 Mozaik / Körkörös (íves) elrendezés	41	
a. Mozaik	41	
b. Körkörös elrendezés	42	
c. Darabszám	42	
d. Szög	42	
e. Sugár	42	
f. Elemek forgatása	42	
g. Kezdőpontja az ívnek	42	
5.12 Képnézet (fotónézet)	42	
6. MAKRÓK	44	
6.1 Makró	44	
6.2 Makró könyvtár	44	
6.3 Saját Makró létrehozása	46	
a. Makró rajzolása	46	
b. Makró kijelölése	47	
c. Makró mentése	47	

7. ALKATRÉSZEK	48	e. Szöveg	88
7.1 Alkatrészek.....	48	f. Kör-Körív	89
7.2 Alkatrészek létrehozása	48	g. Alkatrészek	89
7.3 Alkatrészek módosítása / szétbontása	49	h. Csoport.....	91
7.4 Alkatrészek a Makró könyvtárban	50	9.11 Projekt információ	92
7.5 Alkatrészlista	52	9.12 Gyorsgombok / Hotkey.....	92
7.6 Pick+Place adatok	52		
7.7 Alkatrész adatok Exportálása	54		
8. NYOMTATÁS ÉS EXPORTÁLÁS	56	10. FÁJL MEGJELENÍTŐ	94
8.1 Nyomtatás	56	11. FRISSÍTÉS	95
a. Réteg.....	57	12. ELTÁVOLÍTÁS	98
b. Maszkréteg.....	57	13. TIPPEK ÉS TRÜKKÖK	99
c. Opciók.....	58		
8.2 Bitkép exportálás.....	59		
8.3 GIF exportálás.....	60		
8.4 JPG exportálás.....	60		
8.5 EMF exportálás	61		
8.6 Gerber formátum exportálás	61		
a. Rétegek.....	62		
b. A Gerber fájlok fájlnevei	62		
c. Opciók.....	63		
8.7 Fúrási adat exportálás.....	64		
8.8 Elválasztó marás	64		
a. Elválasztó marás.....	65		
b. Nyomvonal	66		
c. Panelkontúr marás	67		
d. Tájoló furatok	67		
e. Feliratok	67		
f. Opciók.....	67		
g. Feladatlista.....	68		
h. Különálló fájlok létrehozása.....	68		
i. Fájl létrehozása.....	68		
9. EGYÉB FUNKCIÓK	69		
9.1 Általános beállítások	69		
a. Alapbeállítások	69		
b. Színek	71		
c. Könyvtárak	71		
d. Makró könyvtár	72		
e. Vissza-Előre	72		
f. Max. áram	73		
g. Gyorsgombok	73		
h. Tájoló kereszt	74		
i. Auto mentés	74		
9.2 Tulajdonság panel	75		
9.3 Tervezés-Szabály-Ellenőrzés (DRC)	76		
9.4 Kiválasztó	77		
9.5 Automatikus Rögzítés-Mód	79		
9.6 Gumikötél-Funkció	79		
9.7 Forrasztási pont / talp szerkesztő	80		
9.8 Forrasztásgató lakk (Forr. Maszk)	80		
9.9 Gerber-Formátum Importálás	81		
9.10 Szövegalapú- interfész Export / Import	83		
a. Vezetősáv	85		
b. Forrpont	85		
c. SMD-PAD	86		
d. Terület	87		