





Сварочный аппарат Forward 190 INV

Поз. №	Код детали	Наименование детали	Поз. №	Код детали	Наименование детали
1	F17INV001	Держатель электрода	56	F17INV056	Шайба
2	F17INV002	Кабель сварки	57	F17INV057	Винт
3	F17INV003	Клемма	58	F17INV058	Печатная плата
4	F17INV004	Кабель	59	F17INV059	Транзистор
5	F17INV005	Штепсель	60	F17INV060	Шайба пружинная
6	F17INV006	Гнездо	61	F17INV061	Винт
7	F17INV007	Кольцо	62	F17INV062	Шайба изоляционная
8	F17INV008	Шайба	63	F17INV063	Шайба изоляционная
9	F17INV009	Гайка	64	F17INV064	Диодный мост
10	F17INV010	Шайба	65	F17INV065	Шайба изоляционная
11	F17INV011	Шайба	66	F17INV066	Гайка
12	F17INV012	Болт	67	F17INV067	Печатная плата основная
13	F17INV013	Реостат	68	F17INV068	Кронштейн
14	F17INV014	Ручка регулятора	69	F17INV069	Печатная плата
16	F17INV016	Колпачок индикатора	70	F17INV070	Часть корпуса верхняя
17	F17INV017	Колпачок индикатора	71	F17INV071	Винт
18	F17INV018	Индикатор	72	F17INV072	Ремень
19	F17INV019	Часть корпуса нижняя			
20	F17INV020	Винт			
21	F17INV021	Шайба пружинная			
22	F17INV022	Шайба			
23	F17INV023	Опора			
24	F17INV024	Крышка			
25	F17INV025	Трансформатор			
27	F17INV027	Втулка кабеля сетевого			
28	F17INV028	Кабель сетевой			
29	F17INV029	Выключатель			
30	F17INV030	Вентилятор			
31	F17INV031	Крышка			
32	F17INV032	Пластина			
33	F17INV033	Болт			
34	F17INV034	Кронштейн			
35	F17INV035	Кожух			
36	F17INV036	Магнит			
37	F17INV037	Пружина			
38	F17INV038	Гайка			
39	F17INV039	Сопротивление реактивное			
40	F17INV040	Плата управления в сборе			
41	F17INV041	Болт пластиковый			
42	F17INV042	Трансформатор			
43	F17INV043	Зажим трансформатора			
44	F17INV044	Деталь индикатора			
45	F17INV045	Деталь индикатора			
46	F17INV046	Винт			
47	F17INV047	Винт			
48	F17INV048	Планка изоляционная			
49	F17INV049	Радиатор			
50	F17INV050	Радиатор			
51	F17INV051	Винт			
52	F17INV052	Радиатор			
53	F17INV053	Радиатор			
54	F17INV054	Термовыключатель			
55	F17INV055	Диод			