

!-THOR CF 425/446-447
Autóriasztó használati útmutató

Funkciók

1. Távirányítású Élesítés/Hatástalanítás
2. 10 speciális funkció (Távirányítóval programozható)
3. Automatikus ajtózáras
4. Pneumatikus és dinamós kapcsoló zárás (opcionális)
5. Nyitás 1 vagy két pulzással (opcionális)
6. Késleltetett nyitás/zárás (opcionális)
7. Automatán záródó ablak jel
8. Távirányítású csomagtér nyitás
9. 2 speciális vezetési és riasztási mód
10. Energia lekapcsolás memória és autójavítás
11. Automatikus riasztás és indítási képtelenség külső behatás, behatolás és nem megfelelő indítás esetén
12. Vészleállítás és távirányítású autókérés
13. 6 digitális távirányító tanítás és eltávolítás

A távirányító funkciói

	Élesítés/Zárás
	Hatástalanítás/Nyitás/Csomagtér nyitás (utóbbihoz nyomja 2 másodpercig)
	Néma riasztás
	Pánik mód/Autókérés/Vészleállítás (Járó motornál tartsa lenyomva 2 másodpercig)
	Csomagtér nyitás
	Éles módban tartsa lenyomva 2 másodpercig, hogy az ütésérzékelőt ideiglenesen kikapcsolja
	Járó motornál tartsa lenyomva 2 másodpercig, hogy belépjen az autójavítás módba
	Hatástalanított módban tartsa lenyomva 2 másodpercig, hogy belépjen a programozásba

Funkció jellemzői:

Élesítés

Hatástalanított módban nyomja meg a gombot, a rendszer zárja az ajtókat, lezárja a motorindítást. Az indexlámpa felvillan, a sziréna egyszer megszólal és a LED visszajelző lassan villog.

Néma riasztás

Hatástalanított módban nyomja meg a gombot, hogy belépjen a néma riasztásba. A rendszer zárja az ajtókat, lezárja a motorindítást, az indexlámpa felvillan, a sziréna egyszer megszólal, a LED visszajelző lassan villog. A rendszer 3 másodperc múlva belép a néma riasztás módba.

A rendszer hatástalanítása a fő funkciók lekapcsolása nélkül

Miután a riasztó egymás után 16-szor megszólal, a rendszer automatikusan lekapcsolja az ütésérzékelőt, de a többi védelmi eszköz továbbra is működik.

Hatástalanítás

Nyomja meg a hatástalanítás gombot, a rendszer nyitja az ajtókat, a motorindítás engedélyezetté lesz, az indexlámpák felvillannak, a sziréna kétszer megszólal, a LED már nem villog.

Behatolás memória

Hatástalanított módban, ha megkíséreltek bejutni az autóba, a sziréna és az indexlámpák különbözőképpen jelzik a különböző támadásokat, az alábbi táblázat szerint:

Ütésérzékelő jelzett	A sziréna 3-szor megszólal, az index 4-szer felvillan
Ajtó/Csomagtér/Motortér nyitási kísérlet	A sziréna 4-szer megszólal, az index 5-ször felvillan
Motorindítási kísérlet	A sziréna 4-szer megszólal, az index 6-szor felvillan

Automatikus újraélesítés

Ha hatástalanítja a rendszert, de 30 másodpercen belül nem száll be az autóba, vagy nem indítja be a motort, a rendszer automatikusan zárja az ajtókat és élesíti a riasztót.

Autókeresés

Nyomja meg a kijelölt gombot, hallani fog egy hosszú szirénaszót, utána pedig 15 másodpercig villog az indexlámpa. Ha ez alatt nem találja az autót, nyomja le újra a gombot és a sziréna 30 másodpercig szólni fog és az index is villog 30 másodpercig.

Pánik mód

Ha az autójában vagy annak közelében kerül veszélyhelyzetbe, akár jár a motor, akár nem, nyomja meg a kijelölt gombot kétszer és a rendszer belép a pánik módba. A sziréna megszólal, az indexlámpák villognak, és a motorindítás lezár. Hogy leállítsa rendszert, nyomja meg a kijelölt gombot.

Csomagtér nyitás

Ez a fő vezeték negatív kimenete (tudja használni, hogy egy bizonyos távolságról nyissa a csomagteret, vagy zárja az ablakokat), nyomja meg két másodpercig a kijelölt gombot és tudja indítani ezt a fő vezetéket

Sürgősségi leállítás

Ha a távirányító megsérül, elveszik vagy tönkre megy, rablástgátlás után újra akar indulni, fordítsa a slusszkulcsot ACC/ON pozícióba, nyomja le a sürgősségi lekapcsolás gombot 5-ször, hogy leállítsa a védelmet.

Vibrálás kioldó funkció

Ha a karosszéria könnyű vibrálást észlel, a riasztó megszólal, az index 6-szor felvillan (néma mód alatt nincs hangja), ha 15 másodpercen belül újra vibrálást észlel, 30 másodpercig riaszt és villog az indexlámpa is.

A LED jelzései

Élesített mód: A LED lassan villog (egyet, egyet)

Hatástalanítás után: A LED nem villog.

Fix módba küldve: A LED gyakran felvillan.

Amikor támadás érte az autót, vagy mielőtt az automata újraélesítés életbe nem lép: A LED gyorsan villog.

Amikor a rendszer elindítja az intelligens programhiba módot: A LED lassan villog (egyszerre kétszer).

A távirányító rablástgátlás üzemmódban

Menet közben nyomja meg a kijelölt gombot a távirányítón, az indexlámpa egyszer felvillan, a LED elkezd gyorsan villogni, hogy jelezze, belépett a rablástgátlás üzemmódba, 20 másodperci a sziréna (Frekvencia 2Hz) és az indexlámpa (frekvencia 1Hz) felváltva jelez, azután30-szor felvillan a fényszóró (Frekvencia 1Hz), a sziréna ezalatt folyamatosan szól. 60 másodperc múlva a motor leáll. A LED gyorsan villog és az indexlámpák egyszer felvillannak, hogy jelezzék, a rendszer leállt.



Rablástgátlás leállítása

Egy perccel az üzemmód elindítása után le lehet állítani a távirányító megfelelő gombjával, utána már csak a sürgősségi leállítás gombbal lehetséges.

Támadás elleni funkció

Amikor veszélyes környéken halad, beléphet a támadás elleni funkcióba, ehhez nyomja meg az élesítés vagy a hatástalanítás gombot.

Rablástgátlás előkészítése

Amikor veszélyes helyen halad, nyomja meg a kijelölt gombot két másodpercig, hallani fog egy csipogást, a LED elkezd lassan villogni, hogy jelezze, a rendszer felkészült a rablástgátlás módra, és ha az egyik ajtót támadás éri, egyből belép a módba. Kilépés: Amikor elhagyta a veszélyes zónát, nyomja le az élesítés vagy a hatástalanítás gombot 2 másodperci, ekkor hallani fog két csipogást, a LED lekapcsolás a rendszer kilép a módból.

Belépés a fix módba

Ha autóját szervizbe vagy autómosóba viszi, le tudja állítani a riasztót, ha a kulcsot ACC/ON pozícióba fordítja, mialatt a kijelölt gombokat két másodpercig lenyomva tartja. A sziréna szól, a LED gyakran felvillan, hogy jelezze belépett a fix módba. Ekkor nincs védelem alatt, csak a központi zár működik.

Kilépés a fix módból

Fordítsa a slusszkulcsot ACC/ON pozícióba, tartsa lenyomva a kijelölt gombokat két másodpercig, ekkor a sziréna 2-szer megszólal, a LED lekapcsol, hogy jelezze, kilépett a fix módból.

Távírányító tanítás

6 távírányítót képes felismerni a rendszer, aminek a folyamata a következő:

Fordítsa a kulcsot ACC/On pozícióba

10 másodpercen belül nyomja meg a sürgősségi leállítási gombot 5-ször, a sziréna 2-szer megszólal, a rendszer belép a távírányító tanítás módba.

A tanítandó távírányítón nyomja meg bármelyik gombot, a sziréna egyszer megszólal, hogy jelezze, rázza meg a távírányítót, hogy a tanulás sikeresen befejeződjön.

Ismételje meg az előző pontot mindegyik tanítandó távírányító esetében.

Új távírányító tanításakor az összes addig használt távírányító törlődik, ezért mindegyiket újra kell tanítani

Programozható funkciók

Hogy belépjen a programozás módba, állítsa le a motort, lépjen hatástalanítás módba és tartsa lenyomva az élesítés és hatástalanítás gombokat két másodpercig, amíg a sziréna meg nem szólal, hogy jelezze, belépett a programozás módba.

Programozás: a gombok megnyomásának száma jelenti a funkció számát. Például a 2-es funkció beállításához nyomja meg az élesítés gombot kétszer, rövid szünet után a LED kétszer felvillan. Nyomja meg a hatástalanítás gombot, hogy kiválassza a vele/nélküle opciót. Egy csipogás jelzi az egyes opciót, két csipogás a kettes opciót.

A kilépéshez tartsa lenyomva a kijelölt gombokat, amíg a sziréna kétszer megszólal, hogy jelezze, kilépett a programozás módból.

Programozási táblázat			
Sorszám	Program	Egy csipogás	Két csipogás
LED villogása alapján	Nyomja meg a kulcs gombot, hogy kiválassza a sorszámot	A csipogások száma jelzi a kiválasztott opciót	
1	Automatikus ajtózáras	*Automata	Fék
2	Automatikus riasztással/anélkül, ajtózárással	*Vele	Nélküle
3	Automatikus riasztás (ajtó figyelmeztetés)	Vele	*Nélküle
4	Automatikus riasztással	Vele	*Nélküle
5	Automatikus élesítés ajtózárással	Vele	*Nélküle
6	Automatikus újraélesítéssel/anélkül	*2 másodperc	30 másodperc
7	Lámpavillogás késleltetés védelemből kilépéskor	Nyit	*Zár
8	Ajtózáras késleltetéssel	Egy óra késleltetés	*Nincs egy óra késleltetés
9	Védelem alkalmazás választás kétszer	*Védelem alkalmazás kétszer	Nincs védelem alkalmazás kétszer
10	A központi zár 1 vagy két pulzással működik	*1 pulzálas	2 pulzálas

A * a gyári beállításokat jelenti

Programozható funkciók

Funkció védelem

Ha be van kapcsolva és leállítja a motort, nyissa ki az ajtót és csukja be újra, a rendszer védelem alá kerül és bezár. Kérjük, óvatosan használja ezt a funkciót, mert könnyen bezárhat az ajtó.

Figyelmeztetőjelzés

Amikor ez a funkció be van kapcsolva és leállítja a motort, ha az egyik ajtó nincs jól becsukva az indexlámpák villognak, hogy figyelmeztessenek.

Automatikus védelem alkalmazás és zárás

Amikor ez a funkció be van kapcsolva és leállítja a motort és bezárja az ajtókat, a LED elkezd gyorsan villogni és a rendszer felkészül a 30 másodpercen belüli automata élesítésre.

Automatikus élesítés

Ha be van állítva és leállítja az autót, 30 másodperccel azután, hogy becsukja az ajtókat, automatikusan élesedik.

Intelligens leállítás

Amikor be van kapcsolva, és az ajtónyitás után 2 másodperccel nem állítja le az autót, azonnal, automatikusan leáll a motor.

Figyelem: E funkció használatakor a 3. és 4. funkció automatikusan záródik.

Mint 2-es pont.

Amikor ez a funkció be van kapcsolva, az indexlámpa villog, ha egy bizonyos távolságból irányítjuk, azért, hogy a sötétben segítsen megtalálni az autót és lássuk a környezetét.

Amikor a „zár” módot választjuk ki és az oldalajtó nincs jól becsukva, és élesíti a riasztót, a kürt háromszor megszólal, hosszan. Ha a „nyitott” módot választjuk, ebben az esetben a sziréna eddig szól amíg be nem zárjuk az ajtót.

Bekötési rajz

