Információ:

Ezek a segédprogramok **csak** az ATmega162 chip alapú eszközöket támogatják. Nem támogatottak a NEC, ARM, vagy egyéb típusok!

A VAGCOM hardware típusának megállapításához csatlakoztasd az USB portra valamint az OBDII csatlakozón keresztül 12V-ra. Futtasd a VAGCOM_HWType.exe programot és nyomd meg a Read gombot. Ez csak akkor működik, ha a bootloader engedélyezve van.

Ha a kábel **bootloadere** tiltva az FTDI **MProg programjával ird be amegfelelő .ept** fájlt (Például **ftdi_mprog_RLRQ.ept-t**).

Ezután kell a VAGCOM_HWType.exe programot futtatni.

Miután a kábel HW típusa ismert, a későbbiekben leírtak szerint a megfelelő típussal frissítsd a **firmware-t** és az **EEPROM**-ot. További frissítések az USB csatlakozón keresztül lehetségesek.

Ha az eszköz **bootloadere** engedélyezve van használd s **VAGCOM_EEWriteLang.exe-t**. Ezzel visszaállítjuk a frissítés után használhatatlan vagy törölt sorszámot. Másold a **VCDSLoader.exe** programot a VCDS könyvtárba, készíts róla egy parancsikont az asztalra. A VCDS könyvtárban található eredeti **VCDS.exe** programot nevezd át VCDS.exeL-re. Ezután futtasd a VCDSloader.exe programot, majd az Options->Tesztet hajtsd végre.

A hardware programozása a Progisp v1.72\progisp.exe vagy az AVRDUDE programmal történhet USBasp programozóval.

A bootloaderes kábelek frissíthetők, a frissítés végrehajtása után a Kábelt USB portra és +12Voltra csatlakoztatni, majd a **VAGCOM_EEWriteLang.exe-t futtatni.**

STC chipes hardware

Programozás elött a pin 9 of STC chip pin9-es lába és az R50 ellenállás közötti vezetéket vágd el, vagy távolitsd el a csippet.



Az ajánlott kábel:

OBD2Cartool.com oldalán rendelhető kábel, programozó csatlakozó sorral, védő diódával az OBD2 pin 16 and L9637D IC-k K/L-vonalra.

EZ egy HW type 0x44-es kábel, melyben a bootloader engedélyezett.

"This is <u>HW type 0x44</u> – see instructions on previous page on how to reflash firmware and EEPROM on it. This interface already comes with bootloader enabled so it can be reflashed using **VAGCOM_EEWriteLang.exe** tool (no need to use USBASP programmer)".

For best results with this interface, ensure that the jumpers J1 and J5 are <u>removed</u> (open).



Hardware Type HW 0x44

Azonosítás: ATmega162 34 és 35 lába GAL chiphez csatlakozik.

Multiméterrel mérni.



FuseBits: E:F9, H:DC, L:CD

Programming:

avrdude.exe -p m162 -c usbasp -e -U lock:w:0x3f:m

- -U efuse:w:0xf9:m -U
 - hfuse:w:0xdc:m
 - -U lfuse:w:0xcd:m
 - -U flash:w:Flash1.96_HW_0x44.bin:r
 - -U eeprom:w:eepromavr.bin:r

ow Fuse Bits	High Fuse Bits	Extend Fuse Bits	Lock Bits	Calibration	
CLKDIV8	1 OCDEN	1 NC	1 NC	8.0 MHz 00	
СКОЛТ	1 JTAGEN	1 NC	1 NC	0.014112 00	
SUT1	SPIEN	1 NC	BLB12	2MHz 00	
SUTO	1 WDTON	1 M161C	BLB11	4MHz 00	
CKSEL3	1 EESAVE	1 BODLEVEL2	1 BLB02	8MHz 00	
CKSEL2	1 BOOTSZ1	BODLEVEL 1	1 BLB01	-	
CKSEL1	BOOTSZ0	BODLEVEL0	LB2		
CKSEL0	0 BOOTRST	1 NC	LB1	Read	
nfigBit Naviga	tion				
.owValue CD HighValue DC		ExtValue F9	Loc	Lock Value CC	
Read	Default	Write	Read	Write	

Hardware Type HW 0x46:

Azonosítás: <u>at</u> ATmega162 34 és 35 lába nem csatlakozik a GAL csiphez.

If in doubt, use multimeter to check the connectivity.



FuseBits: E:F9, H:DA, L:CD

Programming:

```
avrdude.exe -p m162 -c usbasp -e -U lock:w:0x3f:m -
U efuse:w:0xf9:m -U
hfuse:w:0xda:m
-U lfuse:w:0xcd:m
-U flash:w:Flash1.96_HW_0x46.bin:r
```

-U eeprom:w:eepromavr.bin:r

ow Fuse Bits	High Fuse Bits	Extend Fuse Bits	Lock Bits	Calibration	
CLKDIV8	1 OCDEN	1 NC	1 NC	8 0 MHz 00	
СКОЛТ	1 JTAGEN	1 NC	1 NC	0.014112 00	
SUT1	SPIEN	1 NC	BLB12	2MHz 00	
SUTO	1 WDTON	1 M161C	BLB11	4MHz 00	
CKSEL3	1 EESAVE	1 BODLEVEL2	1 BLB02	8MHz 00	
CKSEL2	BOOTSZ1	BODLEVEL 1	1 BLB01		
CKSEL1	BOOTSZ0	BODLEVEL0	🔟 LB2		
CKSEL0	BOOTRST	1 NC	LB1	Read	
onfigBit Naviga	tion				
owValue CD	HighValue DA	ExtValue F9	Loc	Lock Value CC	
Read	Default	Write	Read	Write	