



A termosztát felszereléséhez, bekötéséhez válasza le a termosztát hátlapját a burkolat alsó oldalán található csavarok meglazításával az ábra szerint.

A mellékelt rögzítőcsavarok segítségével rögzítse a készülék hátlapját a falra. Távolítsa el a sorkapocs burkolatát a hátlap belső oldaláról egy kisméretű csavarhúzó segítségével.

A termosztát kimeneti reléje három potenciálmentes csatlakozási ponttal: **1 (NO)**; **2 (COM)**; **3 (NC)** rendelkezik, melyek a hátlap belső oldalán, egy belső burkolat alatt találhatók.

A szabályozni kívánt készülék két csatlakozóvezetékét fűtés szabályozása esetén a sorkapocs **1(NO)** és **2(COM)**, a relé nyugalmi állapotban nyitott kapcsaira, hűtés szabályozása esetén pedig a hűtőkészülék két csatlakozóvezetékét a **2(COM)** és **3(NC)**, a relé nyugalmi állapotban zárt kapcsaira kell csatlakoztatni. A vezetékek

