

INFORMACION TECNICA N° 2004 - 58

Chasis Afectados : IFC228 - PLASMA 42PB220S4 - 37PB220S4

**Objeto : Mejora de los ajustes de video de acuerdo con las fuentes
(PAL / SECAM / RGB / YUV1H / YUV2H)**

Método de ajuste :

1 - Entrar en Modo Servicio :

- Pasar el TV a "Standby" pulsando la tecla Standby del telecomando.
Esperar hasta que el TV quede en standby.
- Pulsar a la vez, las teclas VOL- y PR- del teclado del TV.
Mantenerlas pulsadas durante unos 8 segundos.
- Pasado este tiempo, el TV se encenderá y aparecerá el menú principal del Modo Servicio en la pantalla.

2 - Ajustes de Video (En el menú de video)

- Reducir el brillo en 5 pasos.
- Ajustar los siguientes valores de las 5 diferentes fuentes : PAL / SECAM / RGB / YUV1H / YUV2H
(Ver la tabla siguiente).

Adjustments	Pal	Secam	RGB	YUV1H	YUV2H
Cut off R	7C	88	7C	80	84
Cut off G	7C	84	78	80	84
Cut off B	80	80	80	80	80
white point R	6C	74	6C	68	88
white point G	68	6C	60	60	7C

- Memorizar con "store" en la parte inferior del menú de video.

3 - Salir del Modo Servicio :

- Pasar a Stand-by con el telecomando ó apagar con la tecla interruptor.

Nota : Los valores o ajustes que no se hayan memorizado antes de salir del Modo Servicio, no serán grabadas a la NVM.

