
BTCTS
BTRX
PCMDATB
PCMDATA
BTCLKREQ
VRTC13
VDDE18
VBT27
VBATI
VDIG
VFM27
BTRESn
PCMSYN
PCMCLK
BTTX
BTRTS
RTCCLK
WPABIAS
VCXOCONT
WSTR
WDAT
WCLK
TXQB
TXQA
TXIA
TXIB
CLKREQ
RADSTR
RADDAT
RADCLK
TXON
MODA
MODB
MODC
MODD
ANTSW0
ANTSW1
ANTSW2
ANTSW3
I2CDAT1
I2CCLK1
FM_ANTENNA
RXQB
RXQA
RXIA
RXIB
MCLK
RTEMP
VLOOP
WRFLOOP
IDATA
QDATA
DCLK
DIRMODCLK
FMINT
FMR
FML
MCLK_BT
BTANT
ANT
FMR
Bluetooth
Baseband
Radio
FM Radio
X1400
X1401
X1001
X1002
RPT79951
CONNECTORPAD
<NM>
TP1000
TP1001
Front upper ESD connection.
Front lower ESD connection.
E1002
E1000
E1003
E1001
Clamp
GND
Will be connected to GND in PCB
SHIELDCAN_CYNDI_BT SXA1096043 R1A
SHIELDCAN_CYNDI_WANDA SXA1095997 R1A
SHIELDCAN_WILMA_CAMERA SXA1096981 R1A
SHIELDCAN_MARIKA-WILMA SXA1096372 R1A
AcePlus
LZF 030 102/F RB