



3 IN 1 MULTIFUNCTION DETECTOR
MULTIFUNKTIONSDETEKTOR 3 IN 1
3 AZ 1-BEN MULTIFUNKCIÓS DETEKTOR


Product code / Produkt-Code / Termékkód : 25850

USER MANUAL
ANWENDUNGSINFORMATION
HASZNÁLATI UTASÍTÁS


INTRODUCTION

The Maxwell 25850 is an advanced multi-function detector. Detects metal, AC voltage and wood. It is useful at construction sites, buildings, etc.


MAIN FUNCTIONS



1.




2.



3.

PREPARING FOR USE

Slide the top of the battery holder and insert a new 9V-6F22 battery (figure 4). Replace the cover and the device is ready.




4.

OPERATION

Metal detection

- Hold the device as shown on fig. 5 and turn the 'B' knob all the way down.




5.


- Set the function switch to AC voltage/metal detector mode. The green 'on' LED will light up. Make sure that the device is not near any metal objects or cables.
- Turn the 'B' knob until the detector signals (the red LED lights up and the beeper beeps). Turn the 'B' knob into the other direction until the signals cease. The device is now ready for use.
- Hold the device as shown on fig. 6 and place it sideways to the wall in a horizontal position. The LED and the beeper will signal as soon as a metal object is sensed. A blinking red light

and short beeps will signal that cables may be near. (See fig. 7)

- If the detector does not work properly after turning it on, see the „GENERAL SETTINGS“ chapter for further information.



6.



7.

WARNING!

Shielded cables may not be detected, or ones running in culverts, as only metal will be detected.

Note:

- Some walls may contain metal threads for fire safety reasons, these may also be charged (static charge). In such a case, put your hand on the wall until the phenomenon disappears.
- Hitting and rubbing the device to the wall may generate electricity which can melt the fuse.


STRAY CURRENTS

As small amounts of current are enough for the device to detect them, in some cases - e.g. a badly insulated cable in a wet wall - the device will show voltage on the wall. This signals a potentially dangerous situation that needs to be verified with a voltage meter.

Information about stud detection


For detecting vertical slats and studs inside walls follow the below instructions:

- Place the device near the wall so the „Stud“ sign is touching the wall.
- Follow figure 8: turn the 'A' knob all the way down.




8.

- Set the function switch to STUD DETECTOR mode.
- Turn the 'A' knob until the red LED and the beeper start to signal.
- Carefully turn the 'A' knob until the green LED turns on and the beeper stops beeping.
- If the device does not work as it should, it needs calibration. For details, please check the „GENERAL SETTINGS“ chapter.
- Place the device horizontally to the wall (see fig. 9). Make sure that the device is placed with its „STUD“ side to the wall. Otherwise the green LED will turn off and the calibration needs to be done again from the beginning.
- If the device detects an edge or stud in the wall, the red LED turns on and the beeper beeps. Mark this spot on the wall (see fig. 10)



9.




10.

- Continue moving the device until the green LED lights up and the beeping stops. Mark this spot as well. These spots mark the edges or studs. The mid of the two marks is the middle point of the woodwork in the wall.

For detecting horizontal slats or studs follow the instructions below:

- Place the device horizontally to the wall (see fig. 11)



11.

- Use the same method as for detecting vertical slats or studs to find horizontal woodwork.

Note:


- Stud detection works just as well on walls with wallpaper on them. The device may not work though on some foiled or metal-coated surfaces.
- If you push the device too far from the detected stud, it may happen that the green LED dies out and the beeping stops. This may lead to incorrect measuring results.
- Place the side of the device that you want to use to the subject wall before detecting/calibrating.
- It is recommended to repeat the measuring near the detected stud in the wall as a single nail may change the mid point.
- Repeated calibration helps to recognize false measuring results.
- In case of metal / voltage detection it is recommended to make sure that the detected object is not a pipe or cable. Keep in mind that the device detects smaller screws and nails as well.
- If two studs are near each other, the device may show an incorrect measuring result.

MAXIMUM ACCURACY

The sensitivity of the device enables it to detect the precise location of pipes, cables, woodwork and slats. Move the device on the subject surface with red LED signal and beeping. After each turn adjust the device so it would only signal for the sought objects (woodwork, slats, pipes, cables).

GENERAL SETTINGS

Use a small screwdriver at the battery holder's bottom part (see fig. 12)



12.

Setting metal / AC voltage detection accuracy

- Turn the metal/voltage knob halfway down.
- Set the function switch to AC voltage/metal position.
- Turn the calibrating knob with the screwdriver.
- If the green LED is lit up, slowly turn the calibrating screw clockwise until the red LED light and the beeper start to signal. Slowly turn the calibrating knob back until the green LED light up and the beeping stop. The device is now detecting correctly.

Setting stud detection accuracy:

- Turn the „STUD“ knob halfway down.
- Set the function switch to „STUD“ position.
- Place the device with its „STUD“ side to the wall.
- Turn the calibrating screw for stud detection.
- If the green LED is lit, turn the calibrating screw clockwise until the red LED and the beeper signal. Slowly turn the screw back until the green LED lights up and the beeping stops. The device is now detecting correctly.

TECHNICAL DATA

stud detection	composite wood, thickness 10 mm
metal detection	15 mm diameter, copper pipe (depth: 24 mm)
voltage detection	AC 220V electrical wire, depth: 35 mm
enviromental factors	-20°C-60°C között 30-80%RH
elem	6F22, 9V

Note:

Detection and edge depth may vary depending on humidity, wall construcion, painting, etc.

Warning:

Do not forget to turn the device off if not in use. Set the selector switch to the middle position. If you do not use the device for a long time, it is recommended to remove the battery!

WARNING!

- Shielded or free wires in metallic culverts, boxes, metal walls or thick walls can not be detected.
- Pay attention when nailing, cutting or drilling in a wall, the edge or the floor may contain wires or pipes.
- Always turn the power off when working near electric cables.
- Always be careful when nailing, sawing or drilling into walls, floors or ceilings as they may contain cables or wires.


WASTE MANAGEMENT

Dear Buyer! If you plan to dispose the product, please keep in mind that many of its parts are recyclable. Instead of throwing it in the trash, you should take it to the nearest recycling center.


EINFÜHRUNG

Das Gerät Maxwell 25850 ist ein moderner Multifunktionsdetektor. Es zeigt auf und bestimmt den Ort von Metallen, AC-Spannungen und Holzeinlegen. Auswertbar bei Baustellen, Einbauten usw.


WICHTIGE MERKMALE



1.



2.




3.

VORBEREITUNG DER

ANWENDUNG

Schieben Sie den Deckel des Batteriehalters weg, und legen Sie eine neue 9V-6F22 Batterie ein (Schau Bild 4.). Dann setzen Sie den Deckel zurück, so ist das Gerät betriebsfertig.




4.

BETRIEB

Metalledektion


- Halten Sie das Gerät wie auf dem Bild 5. und drehen Sie den, B' Steller ganz nach unten.




5.

- Stellen Sie den Funktionsschalter auf das Icon AC-Spannung/Metalledektion. Das grüne „eingeschaltet“ LED Licht wird leuchten. Überzeugen Sie, daß das Gerät fern von jedem Metall oder jeder Leitung ist. Drehen Sie den, B' Steller bis Sie den Ton hören (das rote LED Licht leuchtet und der Tonsignal erklingt). Drehen Sie den, B' Steller in die gegenseitige Richtung bis zur Ausschaltung der Sensoren. Das Gerät ist jetzt betriebsfertig.

- Halten Sie das Gerät wie auf dem Bild 6. zu sehen ist, und halten Sie es in waagerechter Position zur Wand. Das rote LED Licht und der Tonsignal werden laufend bezeichnen, wenn Metall im Sensorbereich ist. Das blinkende rote LED Licht und der Tonsignal zeigen jedoch die Nähe von Leitungen. (Schau Bild 7.).
- Falls der Detektor nach der Einschaltung nicht richtig funktioniert, dann muss das Gerät kalibriert werden, zu weiteren Informationen studieren Sie bitte den Abschnitt „ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN“.



6.



7.

Warnung!

Abgeschattene Leitungen können nicht gesucht werden, zBs. die im Kabelkanal sind, weil das Gerät nur Metall identifizieren kann.

Bemerkung:


- Einige Wände können Metallfäden wegen Feuerschutz enthalten, welche auch unter Spannung sein können (statische Ladung), dabei halten Sie Ihre Hand an der Wand, bis die Erscheinung beendet.
- Das Reiben und der Schlag zur Wand des Geräts kann Strom induzieren, was zum Schmelzen der Leitung führt.

LECKAGENSSTROM

Da sehr wenig Strom genügend ist, damit das Gerät ein messbares Ergebnis zeigt, in gewissen Fällen, - wie zBs. eine schlecht isolierte Leitung in einer feuchten Wand - wird das Gerät Spannung signalisieren. Das ist eine potential gefährliche Situation, was mit einem Spannungsmesser kontrolliert werden muss.


Hinweise von Holzdetektion

Zur Detektion von senkrechten Holzlatten und Bauholz in der Wand folgen Sie den weiteren: Setzen Sie das Gerät an die Wand so, dass die „Stud“ Aufschrift damit kontaktiert. Folgen Sie dem Bild 8.: Drehen Sie den, A' Steller ganz nach unten.




8.

- Stellen Sie den Funktionsschalter in die Position STUD DETECTOR. Drehen Sie den, A' Steller bis zum Betrieb des roten LED Lichts und Pfifftons um. Drehen Sie vorsichtig den, A' Steller bis zur Einschaltung der grünen LED und der Tonsignal klingt. Wenn das Gerät nicht den Anweisungen gemäß funktioniert, es ist nötig, es einzustellen. Zu weiteren Informationen studieren Sie bitte den Abschnitt „ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN“.
- Setzen Sie das Gerät waagerecht an die Wand (Schau Bild 9.). Überzeugen Sie sich, ob das Gerät mit der „STUD“ Seite der Wand anschließt. Andernfalls schaltet die grüne LED aus, und die Einstellungen sollen nochmal von vorne geschaffen werden. Falls das Gerät Spitze eines Randes oder Holz in der Wand findet, schaltet die rote LED ein, der Tonsignal klingt. Bezeichnen Sie diesen Punkt an der Wand. (Schau Bild 10.)



9.




10.

- Setzen Sie die Bewegung des Geräts fort, bis die grüne LED einschaltet, und der Pfiffton unterbricht, bezeichnen Sie diesen Punkt auch.

- Diese Punkte zeigen diese Ränder oder Holzbauten. Der Halbpunkt der beiden Zeichen ist der Mittelpunkt des Bauholzes in der Wand.

Zur Detektion von waagrecht befindlichen Latten oder Hölzern folgen Sie den nächsten Anweisungen:

- Setzen Sie das Gerät waagrecht an die Wand (Schau Bild 11.)



11.

- Machen Sie den Prozess, den bei den senkrecht befindlichen Latten oder Hölzern genutzt haben, auch bei der Detektion von waagrecht befindlichen Latten oder Bauhölzern.

Bemerkung:


- Die Suche nach Bauholz kann an tapezierten Wänden auch benutzen. Aber das Gerät funktioniert nicht an foliierten Flächen oder Flächen mit Metallüberzug. Es ist möglich, das Gerät über die Spitze oder das Holz zu stellen, dabei die grüne LED ausgeschaltet, und der Pfiffton unterbricht: dann wird falsches Ergebnis bekommen. Vor der Detektion/ Kalibrierung halten Sie die Seite des Geräts, die Sie verwenden wollen, zur Wand.
- Es ist empfehlenswert, die Prozesse vor dem Bauholz bzw. Spitze zu wiederholen, da auch ein Nagel den Mittelpunkt ändern kann.
- Die wiederholte Kalibrierung hilft die falschen Messungen erkennen.
- Überzeugen Sie bei der Metall/ Spannungsdetektion, ob es kein Rohr oder keine Leitung ist, was das Gerät signalisiert. Achten Sie darauf, dass das Gerät kleinere Sicherheitsschrauben oder Nägel auch signalisiert. Wenn zwei Hölzer angrenzend sind, kann das Gerät ein falsches Ergebnis zeigen.

MAXIMALE AUTENZITÄT

Mit dem Gerät kann den genauen Ort von Rohren, Leitungen, Hölzern und Latten gefunden werden. Dazu braucht es mit rotem Zeichen und Tonsignal zu bewegen. Nach jeder Bewegung stellen Sie allmählich ein, wo das Gerät anzeigen darf (Holz, Rohre, Kabels, Latten).

ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

Verwenden Sie dazu einen kleineren Schraubenzieher (Schau Bild 12.)



12.

Einstellung von Metall/AC-Spannungsdetektion:

- Drehen Sie an den Metall/Spannung Steller eine halbe Umdrehung um.
- Stellen Sie den Funktionsschalter in die Position AC Spannung/Metall Funktion. Drehen Sie die Kalibrierschraube mithilfe des Schraubenziehers.
- Wenn die grüne LED leuchtet, drehen Sie langsam die Kalibrierschraube im Uhrgang, bis die grüne LED und der Tonsignal zu funktionieren beginnen. Drehen Sie die Kalibrierschraube langsam, bis zum Betrieb der grünen LED, und der Tonsignal hört auf. Jetzt misst das Gerät richtig.

Einstellung von Holzdetektion:

- Drehen Sie den „STUD“ Steller eine halbe Umdrehung.
- Stellen Sie den Funktionsschalter in die Position „STUD“.
- Setzen Sie das Gerät mit der „STUD“ Seite an die Wand.
- Stellen Sie die Kalibrierschraube zur

Holzdetektion. Wenn die grüne LED leuchtet, drehen Sie langsam die Kalibrierschraube im Uhrgang, bis die rote LED und der Tonsignal zu funktionieren beginnen. Drehen Sie die Kalibrierschraube langsam, bis zum Betrieb der grünen LED, und der Tonsignal hört auf. Jetzt misst das Gerät richtig.

TECHNISCHE DATEN

Holzdetektion	kombiniertes Holz, Dicke 10mm
Metall-detektion	Durchmesser 15 mm, Kupferrohr (Tiefe 24 mm)
Spannungs-detektion	AC 220V elektronischer Draht, Tiefe 35 mm
Umwelt-bedingungen	zwischen -20°C-60°C 30-80%RH
Batterie	6F22, 9V

Bemerkung:

Die Abföhlungstiefe und die Spitzentiefe können die Luftfeuchtigkeit, die Wandstruktur, der Anstrich, usw... beeinflussen.

Warnung:

Vergessen Sie bitte das Gerät nie auszuschalten, falls Sie es nicht nutzen! Stellen Sie den Funktionsschalter (SELECTOR SWITCH) in die mittlere Position. Wenn Sie das Gerät lange nicht nutzen, entfernen Sie die Batterien daraus!

VORSICHT!

- Abgeschattene Leitungen oder freie Leitungen in Kabelkanalen aus Metall, in Anschlussleisten, in Metallwänden, bzw. in dicken, massiven Wänden nicht nachweisbar sind. Achten Sie darauf, wenn Sie nageln, bohren oder schneiden in der Wand, weil der Rand oder der Boden Leitungen oder Rohre beinhalten kann. Wenn Sie in der Nähe von elektrischen Leitungen arbeiten, schalten Sie den Strom immer ab!
- Seien Sie immer vorsichtig, falls Sie in die Wand, in den Boden, oder in die Decke nageln, sägen oder bohren, weil Sie Kabels oder

Leitungen finden können.


WIEDERVERWERTUNG DES ABFALLS

Lieber Kunde! Falls Sie die Ware rauszuwerfen, denken Sie daran, dass sie sehr viele wiederverwendbare Ersatzteile hat. Werfen Sie bitte in die Mülltonne nicht raus, sondern suchen Sie einen getrennten Abfallsammler in Ihrer Umgebung.


BEVEZETÉS

A Maxwell 25850 egy fejlett multifunkciós detektor. Kimutatja és meghatározza fémek, AC feszültségek és faanyagok helyét. Hasznosítható építkezéseknél, beépítéseknel, stb.


FONTOSABB KÉPESSÉGEK



1.




2.



3.

HASZNÁLATI ELŐKÉSZÍTÉS

Csúsztassa el az elemtartó tetejét és helyezzen be egy új 9V-6F22-es elemet (lásd 4.ábra). Ezután helyezze vissza a tetőt, így a készülék üzemkész.




4.

MŰKÖDÉS

Fémkeresés

- Tartsa a készüléket az 5. ábrán látható módon, majd fordítsa a „B” állítót teljesen lefelé.




5.


- Állítsa a üzemmód kapcsolót az AC feszültség/fém detektor jelzéshez. A zöld „bekapcsolva” led világítani fog. Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék távol van bármilyen fémtől vagy vezetéktől.
- Fordítsa a „B” állítót az érzékelők jelzéséig (a piros led világít és a hangjelző sípol). Fordítsa a „B” állítót az ellentétes irányba amíg az érzékelők kikapcsolnak. A készülék most használatra kész.
- Tartsa a készüléket a 6. ábrán látható

módon, és tartsa oldalhelyzetben (vízszintes pozícióban) a falhoz. A piros led és a sípolás folyamatosan fogja jelezni, ha fém tárgy kerül az érzékelési mezőbe. A villogó piros led és a csipogó hang pedig a vezetékek közelségét jelzi (lásd 7. ábra).

- Ha a detektor a bekapcsolás után nem működik megfelelően, akkor a készüléket kalibrálni kell, további részletekért nézze át az „ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁS” részt.



6.



7.

FIGYELEM!

Árnyékolt vezetékek nem kereshetők, pl. amelyek fém kábelcsatornában vannak, mert csak a fém kimutatható.

Megjegyzés:

- Bizonyos falak tartalmazhatnak fémszállakat tűzvédelmi okokból, ezek is lehetnek feszültség alatt (statikus töltés), ilyenkor helyezze rá a szabad kezét a falra, amíg a jelenség meg nem szűnik.
- A készülék falhoz ütése és dörzsölése elektromos áramot gerjeszthet, amely a biztosíték kioldásához vezethet

SZIVÁRGÁSI ÁRAM


Miután rendkívül kis áramok elegendőek ahhoz, hogy a készülék mérhető eredményt mutasson, bizonyos esetekben - mint pl. egy rossz szigetelési vezeték egy nedves falban - a készülék feszültséget fog jelezni a falon. Ez egy potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, melyet egy feszültségmérővel ellenőrizni kell.

Faszerkezet érzékelésének tudnivalói

Függőleges lécek és falban lévő faanyagok felismeréséhez kövesse az alábbi teendőket:


helyezze a készüléket a falhoz úgy, hogy a „Stud” felirat érintkezzen a fallal.

- Kövesse a 8.ábrát: fordítsa az „A” állítót teljesen lefelé




8.

- Kapcsolja a üzemmód kapcsolót a STUD DETECTOR pozícióba
- Fordítsa az „A” állítót addig, hogy a piros led és a hangjelző működésbe lépjen
- Finoman fordítsa az „A” állítót, amíg a zöld led bekapcsol a hangjelző pedig elnémul
- Ha a készülék nem működik az előírásnak megfelelően, szükség van a beállítására. Részletekért kérjük kövesse az „ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁS” részt
- Helyezze a készüléket vízszintesen a falhoz (lásd 9. ábra). Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék a „STUD” oldalával illeszkedik a falhoz. Ellenkező esetben a zöld led kikapcsol, és a beállítási teendőket újra el kell végezni az elejétől.
- Amikor a műszer szegély élét vagy falban lévő fát érzékel, a piros led bekapcsol, a hangjelző pedig sípol. Jelölje meg ezt a pontot a falon (lásd 10.ábra)



9.




10.

- Folytassa a készülék mozgatását, amíg a zöld led kigyullad és a csipogás megszűnik, jelölje be ezt a pontot is. Ezek a pontok jelölik ezeket a széleket vagy faanyagokat. A két jelölés felező pontja a falban elhelyezett faanyag középpontja

Vízszintes elhelyezkedésű lécek vagy faanyagok kereséséhez kövesse az alábbi utasításokat:

- Helyezze a készüléket vízszintesen a falhoz (lásd 11. ábra)



11.

- Alkalmazza a függőleges elhelyezkedésű lécek vagy faanyagokhoz használt eljárást a vízszintesen elhelyezkedő lécek vagy faanyagok kereséséhez

Megjegyzés:


- A faanyag keresés minden további nélkül alkalmazható tapétázott falakon is. A készülék azonban nem funkcionál bizonyos fóliázott vagy fémes bevonatú felületeken.
- Előfordulhat, hogy a készüléket túl helyezi a szegélyen vagy a faanyagon, akkor a zöld led kialszik, a hangjelzés pedig megszűnik, ilyenkor hibás eredményt kaphatunk.
- Érzékelés/kalibrálás előtt a műszer használni kívánt oldalát tartsa oda ahhoz a falhoz, amelyet vizsgálni kíván.
- Tanácsos megismételni a műveleteket a faanyag ill. szegély előtt, mivel egy szeg is képes megváltoztatni a középpontot.
- Az ismételt kalibrálás segít felismerni a hibás méréseket.
- Javasoljuk a fém / feszültség érzékelésnél, hogy bizonyosodjon meg nem cső vagy vezeték az, amit érzékel. Figyeljen arra, hogy kisebb biztonsági csavarokat vagy szegeket is érzékel a műszer.
- Ha két faanyag határosan van egymással akkor a műszer hibás eredményt adhat.

MAXIMÁLIS HITELESSÉG

A műszer érzékenysége meg tudja határozni a csövek, vezetékek, faanyagok és lécek pontos helyét. Ehhez mozgassa a műszert a vizsgálandó felület előtt piros jelzéssel és hangjelzéssel. Minden mozgítás után fokozatosan állítsa be, hogy a műszer csak a keresendő részeknél (faanyag, csövek, kábelek, lécek) jelezzen.

ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁSOK

Egy kisebb csavarhúzó segítségével helyezzen az elem tartó alsó részéhez (lásd 12. ábra)



12.

Fém/ AC feszültség érzékelésének beállítása:

- Fordítson a fém/feszültség állítón fél fordulatot.
- Állítsa az üzemmód kapcsolót az AC feszültség/fém pozícióba.
- Fordítsa el a kalibráló csavart a csavarhúzó segítségével.
- Ha a zöld led világít, lassan fordítsa a kalibráló csavart az óramutató járásának megfelelő irányban addig, amíg a piros led és a hangjelzés működésbe nem lép. Lassan fordítsa a kalibráló csavart addig, hogy a zöld led működésbe lépjen és a hangjelzés megszűnjön. Most már a műszer helyesen érzékel

Fa érzékelésének beállítása:

- Fordítson a „STUD” érzékelő állítón fél fordulattal.
- Állítsa az üzemmód kapcsolót „STUD” pozícióba.
- Tartsa a műszert a „STUD” oldalával a falhoz.
- Állítsa a kalibráló csavart a Fa érzékeléshez.
- Ha a zöld led világít, fordítsa a kalibráló

csavart az óramutató járásának megfelelő irányba addig amíg a piros led és a hangjelző működésbe nem lép. Lassan fordítsa a kalibráló csavart amíg a zöld led bekapcsol a hangjelzés pedig megszűnik. Most a műszer helyesen érzékel

TECHNIKAI ADATOK

fa teszt	összetett fa, vastagsága 10 mm
fém teszt	átmérő 15 mm, rézcső (mélység 24 mm)
feszültség teszt	AC 220V elektromos huzal, mélység 35 mm
környezeti tényezők	-20°C-60°C között 30-80%RH
elem	6F22, 9V

Megjegyzés:

Az érzékelési mélységet és az él mélységet befolyásolhatja a páratartalom, a fal szerkezete, a festés, stb..

Figyelmeztetés:

Ne felejtse el kikapcsolni a készüléket, ha nincs használatban. Állítsa az üzemmód kapcsolót (SELECTOR SWITCH) középre. Ha sokáig nem használja a műszert, ajánlatos az elemet eltávolítani!

VIGYÁZAT!

- Árnyékolt vezetékek vagy szabad vezetékek fémes kábelcsatornában, dobozban, fémfalban vagy vastag, tömör falakban nem kimutathatóak.
- Vigyázzon, amikor szegel, vág vagy fúr a falban, a szegély vagy a padló tartalmazhat vezetékeket vagy csöveket.
- Amikor elektromos vezetékek közelében dolgozik mindig kapcsolja le az áramot.
- Mindig legyen óvatos, amikor szegel, fúrászel vagy fúr a falba, padlóba, plafonba, mert tartalmazhatnak kábeleket vagy vezetékeket.

HULLADÉKHASZNOSÍTÁS

Tisztelt Vásárló! Amennyiben szándékában áll kidobni az árucikket, kérjük, gondoljon arra, hogy nagyon sok alkotóeleme újrahasznosítható. Kérjük ne dobja a szemétkébe, hanem keresse fel az Önhöz legközelebb eső szelektív hulladékgyűjtő helyet.